



## Манипулятор с хватом

Инструкция по сборке



## Перечень деталей

Название детали	Изображение	Количество (шт.)
Угол (1_1)х5	000000	1
Угол (2_2)x20		4
Угол (3_5)x10		6
Основание корпуса (3_15_3)х10		2
Балка (1_2_1)х10	(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	1
Балка (1_2_1)х15	(15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)	2
Балка (1_2_1)x20		2
Переходник для сервопривода Servo Bracket		4

Название детали	Изображение	Количество (шт.)
Переходник для сервопривода Servo Pivot		3
Винт М3х6	M3x6	19
Винт М4х8	M4x8	68
Винт М4х16	M4x16	5
Винт М4х25	M4x25	10
Гайка М4 фланцевая		66
Гайка М4 стопорная		3
Гайка М4 самоконтрящаяся		16



Название детали	Изображение	Количество (шт.)
Кольцо 3.4 мм		2
Кольцо 5 мм		7
Хват		1
Сервопривод		5
Фланцевая муфта для сервопривода		5
Резинка		1
Контроллер ТРИК		1
Аккумулятор 2200 мАч	300,141	1























































































































































































































































































